



BENUTZERINFORMATION
BEGA HEUBEDAMPFER 6-8 KG

LIEFERUMFANG

- Heubedampfer fahrbar
- Deckel
- Thermometer

TECHNISCHE DATEN

Maße (L x B x H):	150 cm x 74 cm x 70 cm
Gewicht:	40 kg
Nenninhalt:	6-8 kg loses Heu
Leistungsaufnahme:	2.000 W
Nennspannung:	230 V
Dämpfzeit:	90 min
Wasserfüllung:	5 Liter kalkfreies Wasser
Erreichbare Dämpftemperatur:	95 C°

Technische Änderungen vorbehalten.



VORSICHT BEIM DÄMPFEN!

VERBRENNUNGSGEFAHR ! BITTE KINDER UND TIERE FERNHALTEN!

Da es sich um ein offenes System handelt, treten in der Endphase des Dämpfvorganges geringe Mengen heißen Dampfes am Deckel aus. In unmittelbarer Nähe des Gerätes dürfen keine leicht entzündlichen Stoffe gelagert werden. Beim Betreiben des Gerätes an fallendem oder steigendem Gelände ist dieses in eine gerade Lage zu bringen. Es ist auf einen sicheren Standort zu achten, um ein ungewolltes Umkippen oder Abrollen zu vermeiden.

Die Artikelnummer Ihres Heubedampfers lautet: FT.ED00.0054.GE

AUFBAU UND BESCHREIBUNG

Der BEGA Heubedampfer besteht aus einem Heubehälter, der zur Aufnahme des Heus dient und einem Dampferzeuger, in den die zum Dämpfen erforderliche Wassermenge eingefüllt wird.

Der Heubehälter und der Dampferzeuger bestehen aus lebensmittelechtem Edelstahl.

Das Lochblech einsetzen und das Heu lose oder den Kleinballen darauflegen. Danach den Deckel auf den BEGA Heubedampfer auflegen und das Thermometer einstecken. Nach Betätigung des Startknopfes beginnt der Dämpfvorgang.

Unterhalb des Lochblechs entsteht Wasserdampf, der auf das Heu einwirkt.

WASSERZUFUHR UND -ENTLEERUNG

Trennen Sie das Gerät vom Netz und füllen Sie 5 Liter Wasser auf. Verwenden Sie dabei bitte weiches oder aufbereitetes (entkalktes) Wasser.

Tipp: Es ist möglich Regenwasser zum Bedampfen des Heus zu verwenden.

ACHTUNG: Die Inbetriebnahme ohne Wasser kann zur Schädigung des Gerätes führen!

WAS TUN, WENN ...?

Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, kann dies daran liegen, dass sich zu wenig Wasser im Dampferzeuger befindet, der elektrische Anschluss defekt ist oder Sie den Überhitzungsschutz entriegeln müssen.



STROMVERSORGUNG

Der BEGA Heubedampfer kann an jede ordnungsgemäß installierte 230V Schukosteckdose angeschlossen werden. Das Gerät erst nach dem Befüllen an das Stromnetz anschließen und sofort nach Beendigung des Dämpfvorganges wieder trennen.

Falls der Überhitzungsschutz die Heizung bei Wassermangel abschaltet, kann mit Betätigung des kleinen Knopfes unter der schwarzen Schutzkappe der Überhitzungsschutz entriegelt und der Dämpfvorgang fortgesetzt werden.

Die elektrische Zuleitung darf nicht geknickt, gezogen oder anders unsachgemäß behandelt werden.

HEU EINFÜLLEN

Das Gerät muss vom Stromnetz getrennt sein. Zuerst muss das Lochblech eingelegt werden. Nach dem Einfüllen des Heus wird der Heubedampfer mit dem Deckel verschlossen. Danach wird in die Deckelöffnung das Thermometer gesteckt.

HEU DÄMPFEN

Das Gerät an das Stromnetz anschließen. Der Dämpfvorgang wird mit Betätigung des grünen Knopfes gestartet.

Die integrierte Zeitschaltuhr beendet nach erreichter Dämpfdauer den Dämpfvorgang automatisch. Sie müssen das Gerät nicht ausschalten und nicht darauf achten, ob noch Wasser im Dampferzeuger ist oder ob die Temperatur erreicht wurde.

HEU ENTLEEREN

Das Gerät vom Stromnetz trennen. Das Heu muss sich auf unter 30°C abgekühlt haben. Schutzhandschuhe tragen!



VORSICHT:

VERBRENNUNGSGEFAHR!

Niemals den BEGA Heubedampfer unmittelbar nach dem Dämpfen entleeren.

GEMEINSCHAFTSNUTZUNG

Bei verantwortungsvollem Umgang ist der Verleih an Dritte aus technischer Sicht unproblematisch.

WARTUNG

Der BEGA Heubedampfer ist wartungsfrei. Bei kalkhaltigem Wasser ist es jedoch erforderlich, das Gerät zu entkalken.

Verwenden Sie ein handelsübliches Entkalkungsmittel und beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise.

Verfahren Sie wie folgt:

- Gerät abkühlen lassen
- Dampferzeuger mit wässriger Lösung des Entkalkungsmittels etwa zur Hälfte füllen.
Das Mischungsverhältnis entnehmen Sie der Gebrauchsanweisung des Entkalkers.
- Die Lösung etwa 30 Minuten einwirken lassen.
- Gerät für ca. 30 min anschalten und durchkochen (ohne Heu).
- Lösung mit Wasser verdünnen und mit reichlich frischem Wasser wegspülen.
Niemals die Entkalkungslösung mehrfach verwenden!
- Gerät nochmals mit frischem Wasser durchkochen.

INSTANDHALTUNG

Den Heubedampfer nach Gebrauch reinigen. Dabei muss das Gerät vom Stromnetz getrennt sein. Bei Frostgefahr unter 0 °C Außentemperatur darf sich im ungenutzten Zustand kein Wasser im Gerät befinden, um eine Zerstörung des BEGA Heubedampfers zu vermeiden. Im Winter nach dem Bedampfen immer das Restwasser entfernen! Bei Schäden, die durch kalkhaltiges Wasser verursacht werden, haftet der Hersteller nicht. Das Wasser muss mit einem Entkalkungsmittel entkalkt werden. Der BEGA Heubedampfer arbeitet nur bei Einhaltung dieser Benutzerinformation einwandfrei. Bei eigenmächtiger Veränderung haftet der Hersteller nicht. Das Gerät ist ausgelegt zum Dämpfen von Heu. Jede artfremde Verwendung entspricht nicht dem Verwendungszweck des Gerätes. Leistungen aus der Gewährleistung werden nur vom Hersteller durchgeführt.

ERSATZTEILLISTE

Thermometer 30 cm	Artikelnummer: EK.MTED.0010.GE
Rundrohrheizkörper	Artikelnummer: EK.MTED.0011.GE

Der Rundrohrheizkörper darf nur von einer Fachwerkstatt bzw. einem/ einer Elektriker/in getauscht werden darf, da dieser sonst nicht geprüft ist.

Hygienisches sauberes Futter!



📍 Grünhainer Straße 10, 08315 Lauter-Bernsbach

☎ 03774 - 174 84 33 » Mo - Fr: 08⁰⁰ - 12⁰⁰ Uhr

📠 03774 - 174 84 50

✉ info@erdedaempfer.de

🌐 www.bega-garten.de

